

# Sequenze di sincronizzazione del TELECOMANDO del Proiettore LED RGB Extrapiatto SUNNY

È bene procedere alla configurazione prima che le lampade siano installate in piscina!

## Reset

- Accendere - spegnere - attendere 7 secondi (tra 5 e 10) quindi Accendere
- Tutte le lampade tornano sul bianco

L'operazione può essere ripetuta diverse volte qualora non si ottenga immediatamente il reset delle stesse.

## Configurazione del telecomando

Procedura da eseguire un proiettore alla volta

- Connettere il proiettore (trasformatore 12VAC)
- Accenderlo con l'interruttore
- Spegnerlo e aspettare più di 10 secondi (Interruttore)
- Riaccenderlo (tramite interruttore)
- Spegnerlo/accendere /spegnere / accendere rapidamente (Interruttore)
- A questo punto premere simultaneamente i bottoni O e S del telecomando; la lampada lampeggia.
- Configurazione finita.

## Funzioni del telecomando radio

- Bottone O = On/Off
- Bottone S = Sincronizzazione (nel caso di un'installazione multipla quando una lampada resta su un colore diverso delle altre)
- Bottone C = Ricerca degli 11 colori fissi
- Bottone P = Ricerca dei 5 programmi automatici.

